

シュッとスプレーしてサッと拭き取るだけ!

リビング・キッチンなどの 汚れたクロスに

手アカ・ヤニ
油汚れ など...

使用方法

- 1 ノズルをONの状態にしてください。
- 2 汚れやシミに直接スプレーした後、乾いたタオルなどで拭き取ってください。(汚れがひどい場合は、スプレーして2~3分放置した後、柔らかいブラシなどでこすってください。)



- 3 最後に固く絞ったタオルなどで水拭きをして、壁に残った洗剤を拭き取ってください。



泡が汚れに浸透!

※イメージ

クロスに付着した
ホコリもスッキリ!

※リビングイメージ

クレヨンの落書きもブラシでこすって落とせる!



お子様がいる
ご家庭に便利!

お部屋の模様替え
家具の移動時に
気になる汚れに!

スイッチまわり

照明器具

ビニール製の床

プラスチック製品

などにも使用できます

たっぷり
400ml



※使用量の目安: 1㎡当たり10~12回噴射
※水がしみこむ壁(布・紙壁紙、コンクリート壁、砂壁、大理石など)、コンセントまわり、フローリング、畳、白木、カーペット、木製品、皮革製品、家電製品、自動車の塗装面、その他水がしみこむものには使用できません。

クロスクリーナー 110番

【正味量】400ml【液性】アルカリ性
【成分】界面活性剤(ヤシ油脂肪酸ジ
エタノールアミド)、グリコールエー
テル【型番】FP-243【JANコード】
4985037142663【生産国】日本

こだわりの
日本製

生活便利