

# モコモコ泡でバケツ要らず! 簡単つけおき洗浄!



場所を選ばず  
手軽に  
ズック洗い!

こんな  
お悩みを解決!



従来のつけおきタイプでは  
水につけおきしても  
浮いてしまって意味がない...

泡がとどまって  
汚れをキヤツチ!



ズック

上靴

運動靴

サンダル

の洗浄に!

水につけおきしにくい  
ズックやサンダルも  
モコモコ泡にくるんで洗浄!

もこもこの泡を噴きつけるだけ!  
面倒なズック洗いもラクラク



ブラシの届きにくい  
つま先部分まで  
泡がしっかり届く!



洗浄剤  
2種類配合

肌に優しい  
弱アルカリ性



※使用量の目安: 1回につき約5秒噴射(約8g)、子供靴の場合約10回分使用可能  
※皮革製品、合成皮革製品、起毛素材(スエード、バックスキン)、鉄や真鍮などの金属が付いているものには使用できません。

## 泡でズッククリーナー 110番

【正味量】220ml【液性】弱アルカリ性  
【成分】界面活性剤(10.5%、ラウリルジ  
メチルアミノオキシド、ヤシ油脂肪酸  
DEA)、溶剤【型番】FP-242【JANコード】  
4985037142656【生産国】日本

こだわりの  
日本製

生活便利